

دکوراسیون داخلی منزل



اکرم داکری

قبل از یافته بخواهیم بطرابی خانه بپردازیم، ابتدایاً باروند کلی کار طراحی آشنا شویم. می‌دانیم که انجام فر کاری روشن مخصوص به خود را دارد و از اصول خاصی تبعیت می‌کند. طراحی نیز به عنوان عملکردی آگاهانه و ارادی و تلاشی هفدهاند. اندیشه‌مندانه و خلاقانه، حاصل روشنی است که از تکریشروع و به ارائه محصولی زیبا، کارآمد و اصیل ختمی شود. و طرح نهایی همیشه نمایانگر میراندند و شناخت طراح و عمق احساس و سلیقه اوست. هدف هرگونه

طراحی سامان‌دهی بخش‌های مختلف آن، برای رسیدن به یک مجموعه منطقی، درجهت تحقق اهداف مشخص می‌باشد. یکی از ویژگی‌های خاص روشن‌طراحی آن است که همیشه به سادگی و یقین، منجر به یک پاسخ ساده و قطعی نمی‌شود و برای یک مساله طراحی، معمولاً بیش از یک جواب معتبر و صحیح وجود دارد. در هنگام شروع کار طراحی فرض براین است که مجموعه شرایط موجود (یعنی مساله) در حد قابل قبول نبوده و مجموعه شرایطی جدید (یعنی راه حل) مورد نیاز است

بنابراین طراحی به نوعی همان روند حل مسأله است.
مرحله اول روشن‌طراحی، شناخت شرایط و تجزیه و تحلیل آنهاست بدین معنی که ابتدایاً بشرایط موجود و نیز شرایط مطلوب را معین و ثابت نماییم و میسیس با توجه به امکانات و شرایط ممکن، به طراحی

پس از مرحله شناخت و تحلیل، نوبت به خود طراحی می‌رسد که برای موقوفت در این مرحله، بایستی عناصر تشکیل دهنده یک طرح را بشناسیم و با سازمان‌دهی هدف‌مند آنها در یک ترکیب منطقی، زیبا و خوشایند، در نهایت به یک طرح مطلوب وایده آل برسیم.



پرده رویی دلیجانی

این پرده زیبا زمانی که باز است صاف و بدون چین قرار می کیرد، خیلی شبیه به پشت دری های رومی می باشد. فقط حلقه و قیطان ندارد. به وسیله بند های پارچه ای که در زیر انتها (پایین) غلتک کرده زده می شوند هم می توانند طول مورد نیاز پرده را در هر اندازه ای که دوست دارید منظره بیرون از خانه نمایان باشند اما شخص کنید و هم اینکه تزئین زیبایی به پرده افزوده و آن را زیباتر جلوه دهد.

در زیر اردام تابه مرکز سرتاسر طول نوار درست می شود. طوری که لبه های ندوخته بالاروی هم قرار گیرد. لبه هاراز یگز آنکه بندی داشته باشد.

لوازم مورد نیاز:

مرحله ۳- عرض پرده را به چهار قسم تقسیم کنید. یک بندرا درست می شود و پرده و یک بندرا درست پشت پرده می شوند. سنجاق ته گرد بندها را در بالای پرده وصل کنید. بقیه بندها را به همین ترتیب وصل کنید.

- پارچه برای پشت دری یا پرده
- پارچه با طرح ورنگ مخالف برای بندها
- میله کرد چوبی به قطر ۲/۳ سانتیمتر برای غلتک پایین پرده
- تخته نصب کننده چوبی ۵×۴/۵ سانتیمتر برای بالای پرده
- دو عدد پایه ۱۰۰ سانتیمتری کوچک
- دستگاه منکنه

مرحله ۴- تخته نصب کننده را پارچه پرده بپوشانید. پارچه را برای همانند پارچه رنگ بزنید. پرده را طوری که تخته در رو قرار گیرد، در بالای تخته قرار دهید و اجازه دهد تا پرده روی قسمت جلو تخته آویزان شود. سپس بالای پرده و بندها را روی تخته محکم منکنه بزنید.

روش های تکنیکی

- برآورده طول اضافه برای تکرار (نکته دوخت صفحه ۴۲ را ببینید)
- تعیین محل درز و دوخت درزهای عرض پارچه (نکته دوخت را ببینید)

مرحله ۵- غلتک پایین را حدود ۲/۱ سانتیمتر کمتر از عرض نهایی پرده ببرید. هر دو انتهای را با پارچه پرده مرتب و تمیز بپوشانید. لبه ندوخته پایین پرده را به میله چوبی طوری که غلتک به سمت جلوی پرده لوله شود منکنه کنید. اجازه دهید تا بندها بصورت شل آویزان بمانند.

آماده کردن

- ۱- ارتفاع و عرض داخلی پنجره را اندازه بگیرید. حدود ۱/۲ سانتیمتر از عرض پانل کم کنید و حدود ۱/۱ سانتیمتر دور تا دور برای اضافه درز قرار دهید. کلاً حدود ۵/۰ سانتیمتر به ارتفاع پرده برای پیچیدن اطراف تخته نصب کننده و غلتک پایین پرده اضافه کنید.

مرحله ۶- غلتک پایین را کمک لوله کنید و آن را در جای خود با گره زدن بندها نگه دارید. طول مورد نیاز را تا حدودی که مورد نیاز است تنظیم کنید.

- ۲- دو تکه که در اصطلاح دوخته گفته می شود (از پارچه را برش دهید) ارتفاع و عرض نهایی هر دو تکه یکسان باشد. اگر پنجره پهن تر از پارچه می باشد، نکه های اضافه را بایجاد در زعمودی در محاطی که بندها پرده را می خواهند قرار دهید و صل کنید.

نکته دوخت:

- ۳- چهار تکه بند، هر یکی به عرض ۷/۱۲ سانتیمتر و ارتفاع پنجره به اضافه ۶/۰ سانتیمتر برش دهید.

تعیین محل درز و دوخت درزهای عرض پارچه به یکدیگر تمام عرضهای پارچه باید در حد فاصله لبه عموماً مرکز یک پرده (آویزان شوند. عرضهای نسبی اکم اراده طرفین پرده جایی که کمتر در عرض دیده باشند قرار دهید).

- ۴- تخته نصب کننده را در اندازه ۲/۵ سانتیمتر ۷/۱۲ سانتیمتر کمتر از عرض نهایی تکه پارچه پرده برش دهید.

روش دوخت:

مرحله ۱- طوری که هر دو روی پارچه روی هم قرار گیرد، هر دو تکه پرده را در انتدا هر طرف به هم بدوزید. بعد پرده را به سمت رو پرگاراند. طوری که لبه های ندوخته بالاروی هم قرار گیرد لبه هاراز یگز آنکه بندی کنید. تایی لبه های حاشیه را باز کرده، و لایه های پارچه را به م سنجاق قرار بگیرد تا بینید و درز طول را بدوزید. دریک انتهای کوتاه، اضافه کنید و از زوی خطا بدوزید. بعد از اینکه عرضهای پارچه را به هم وصل کرده، تکه پرده را به اندازه کل عرض مورد نیاز پارچه را پرده تنظیم کنید.

- ۵- یکی از بندها را از وسط طول طوری که روی پارچه روی هم

- ۶- قرار بگیرد تا بینید و درز طول را بدوزید. دریک انتهای کوتاه، اضافه

- ۷- درز را باز کنید و درز مرکز بند قرار دهید و آن بوزید. سرتاسر انتهای

- ۸- را بدوزید. بند را به سمت رو پرگاراند و آن بوزید.

الگوهای پرده رولی دلیجانی

