

لوازم مورد نیاز

شما فقط به تعدادی لوازم برای آماده کردن این پیش بندهای زیبا نیاز خواهید داشت.



قیچی: قیچی خیاطی با کیفیت خوب انتخاب کنید تا بتوانید پارچه را به خوبی و راحتی بُرش دهید. قیچی ورق بسیار شبیه قیچی معمولی است با این تفاوت که بسته به طول تیغه برنده قیچی در ابعاد مختلف و معمولاً از ۵ تا ۳۵ سانتیمتری ساخته می شود. قیچی راستبر برای برش ورق روی خط راست و نیز انحناهای بیرونی و قیچی لاک پشتی برای برش انحناهای درونی و نقش های پیچیده به کار می رود. از قیچی ورق برهرگز نباید برای برش مفتول استفاده کرد. برای خیاطی یک نوع قیچی برای بُرش پارچه ها و یک قیچی برای بُرش دادن لبه ها بصورت دالیریا زیگزاکی موجود است.

نخ، سنجاق ته گرد، سوزنها

برای کاری سریعتر و شیرین تر از کلیه سوزنها و سوزن ته گرد با کیفیت خوب استفاده کنید. سوزنها را در شماره های مختلف در دسترس داشته باشید.

متر نواری:

برای اندازه گیری ازمترهایی که حالت ارتجاعی نداشته باشد استفاده کنید.

چرخ خیاطی

از چرخهای خیاطی با پایه های مختلف برای دوخت ساده، زیگزاگ و گلدوزی استفاده کنید.

اتو و میز اتو

از میز اتو با سطح سفت و صاف و اتو های بخار استفاده کنید.

علامت زنهای پارچه

می توانید از علامت زنهایی استفاده کنید که خطوط ایجاد شده را اگر مرطوب کنید از بین می روند، ولی اگر در دسترس ندارید از صابون یا گچ خیاطی می توانید استفاده کنید.

مداد

برای کشیدن الگوها روی کاغذ الگو و انتقال دادن آنها روی پارچه مورد نیاز شما می باشد.



روشن کار



اتو کشیدن:

در حین دوختن باید تکه هارا اتو بکشید. برای این کار اتورا در محلی که لازم است قرار دهید. با کمی بخار دادن درزهارا باز کنید سپس اتورا گرفته و در مقابل پارچه قرار دهید. اتوراسرتاسر پارچه بکشید و چروکهای آن را صاف کنید. این کار ممکن است باعث کش آمدن پارچه شود. بنابراین بعد از اتو کردن چند ثانیه صبر کنید. و قبل از بلند کردن تکه اتو زده اجازه دهید تا خنک شود. در این حالت پارچه کش نمی آید.

پایه دادن بندها:

شما ممکن است بخواهید پیش بندی با بندهای پهن درست کنید بنابراین آنها را باید در نقطه ای که به کمر یا جلو پیش بند می خواهید وصل کنید باید پایه دهید. پارچه رایگ یادوبار تا بزنید، تعداد پایه ها بستگی به نظر خود شما دارد که مایل باشید چند عدد پایه درست کنید. بعدتا یا پایه هارا در جای خود سنجاق بزنید و بدوزید. دقت کنید که دوختها یا لبه ندوخته موازی باشند (تصویر ۱)، سپس پهن کنید و آنها را اتو بزنید و دوختن آنها را به کمر آسان تر کنید.

این پیش بندهای زیبارا با روشی ساده و راحت برای خود درست کنید. ابتدا الگوهارا بعد از بزرگ کردن با در نظر گرفتن راه پارچه روی پارچه قرار دهید و تکه های مورد نیاز را برش دهید. طبق توضیحات هریک را آماده کنید. در انتهای کتاب چند پیش بند فانتزی نشان داده شده که با مهارت خود می توانید الگوی آنها را بکشید و با دقت به آسانی برش دهید و بدوزید.

بزرگ کردن الگوها:

اگر خیلی گرفتار هستید شما می توانید الگوهای این کتاب را با کمی کردن بزرگ کنید. یا بعد از اندازه گرفتن اندازه های خود الگوهارا به اندازه خود بکشید. اگر کاغذ الگوی شما کوچک می باشد چند عدد را به هم بچسبانید. سپس الگوهارا روی آن منتقل کنید.

اضافه درز:

پیش بندهای این کتاب بیشتر با ۱/۳ سانتیمتر اضافه درز دوخته می شوند. مگر اینکه مقدار اضافه درز در توضیحات هریک ذکر شده باشد.

درز پایانی:

اگر از پیش بند خود زیاد استفاده می کنید آن را باید مرتب شسته و خشک کنید. بنابراین شستن و اتو کردن باعث می شود که لبه های پارچه سایش پیدا کنند و ریش ریش شوند بنابراین تمام درزهای نمایان را با دوخت زیگزاگ یا اُرو لوگ بدوزید و محکم کنید.



تصویر ۱

برای لبه دوزی: از نوآرایی برای لبه ها استفاده کنید.

برای لبه دوزی حدود ۱/۴ پیش بندهای این کتاب از نوآرایی استفاده شده است. در اینجا انتخاب با شماست که از نوآراییهای آماده بسته بندی استفاده کنید یا اینکه از نوآرایی که خودتان آماده می کنید استفاده نمایید. (صفحه درآ بپیماید.)



تصویر ۲

نکته دوخت: تفاوت بین نوآرایی دوزی تا شده (۶ میلیمتری) با نوآرایی یک لایه (۱/۳ سانتیمتری) موضوع اتو کردن جدی می باشد. اگر نوآرایی یک لایه شده خریطه خیز گردد، نوآرایی از وسط طول تا برزید و تا کنید و یک نوآرایی ۶ میلیمتری بولاندا شده درست کنید، که توصیه می شود برای لبه دوزی پیش بندها از نوآرایی به عرض ۶ میلیمتر استفاده کنید. (آنها را دقیق و واضح برای کاری که می خواهید آماده کنید، تمام تصاویر به استثنای تصویر شروع لبه دوزی را در گوشه پارچه نشان می دهد ولی زمانی که هر دو انتهای روی هم قرار می دهید نباید از گوشه شروع کنید.)



تصویر ۳

۱- با یک ردیف کوچک ساده زیر رو با فاصله ۱/۹ سانتیمتر از تمام لبه های ندوخته که می خواهید لبه دوزی کنید شروع کنید. پشت درآ اضافه را طوری قیچی کنید که فقط حدود ۳ میلیمتر فاصله از خط دوخت کوچک زیر رو باقی بماند.



تصویر ۴

۲- فاصله ای را که می خواهید لبه دوزی کنید اندازه بگیرید، سپس به این اندازه حدود ۱۲/۷ سانتیمتر اضافه کنید و یک نوآرایی با این طول بزنش دهید. طوری که سمت روی تاهای نوآرایی در تراز پیش بند قرار گیرد یک لبه ندوخته نوآرایی را به لبه ندوخته سمت پشت پیش بند سنجاق کنید. دور تا دور لبه را از داخل خط تاهای نوآرایی (تصویر ۲) کوچک بزنید. دوخت را حدود ۷/۶ سانتیمتر مانده به نقطه شروع متوقف کنید و انتهای طوریکه (۲/۵ سانتیمتر) در آن قسمت که در پایین ندوخته می شود روی هم قرار گیرد قیچی کنید.



۳- نوآرایی را به سمت روی پیش بند برگردانید و لبه ندوخته نوآرایی را به سمت زیر تا بریزید و آنرا تا پایین همانطور که در تصویر ۳ نشان داده شده سنجاق کنید. از نزدیک تاهای نوآرایی (تصویر ۴) چرخ کنید و دوخت را حدود ۵/۵ سانتیمتر مانده به نقطه شروع متوقف کنید.

۴- انتهای امرب، کنید، یا تا زدن انتهای آویزان هر یک حدود ۱/۴ سانتیمتر به سمت زیر همانطور که در تصویر ۵ نشان داده شده آنها را روی هم قرار دهید. و با دوخت نوآرایی تا پایین دوخت را خاتمه دهید.



تصویر ۵